



# Общо ръководство за печат с EPSON L8180/L8160 и Hahnemuehle Digital FineArt медии

### Инсталация на цветен профил

След като изтеглите необходимия цветен профил, от контекстното меню на десния бутон изберете Install (при Windows OS) или копирайте файла в Go -> Library -> Color Sync -> Profiles (при MAC OS X).

Забележка: Моля, рестартирайте Вашето графично приложение, в случай че е било отворено при инсталирането на профилите.

#### Настройки:

#### 1. Printer Profile:

Изберете профила, съответстващ на медията, която ще използвате.

#### 2. 3. Rendering Intent, Black Point Compensation:

Изберете между Perceptual или Relative Colorimetric в зависимост от изображението, което ще печатате.

# 4. Print Settings:



#### 5. Paper Source: Rear Paper Feed Slot

Указания за печат през правия път на принтера можете да намерите в упътването от производителя.

# 6. Paper Type: Velvet Fine Art Paper/ Premium Semigloss

Типът хартия, който трябва да изберете е посочен в името на цветния профил за всяка медия.

## 7.8.9. More Options:

Уверете се, че цветното управление в драйвера е изключено, т.е. избрано е **No Color Adjustment.** 

Printing	Paper Source	Rear Paper Feed Sk	t U
Add/Remove Presets	Document Size	A4 210 × 297 mm	
<ul> <li>Document - Fast</li> <li>Document - Standard Quality</li> <li>Document - High Quality</li> </ul>	Orientation	Portrait	Landscape
Document - 2-Sided	Paper Type	Velvet Fine Art Paper Color Standard	
Document - A3 Photo - 10 x 15 cm Portrait	Color		
Photo - 10 x 15 cm Landscape	Quality		
Photo - A4 Landscape	2-Sided Printing	2-Sided Printing Off Settings Print Density	
	. Multi-Page	Off ~	Layout Order
	Copies 1	Collate	
	Quiet Mode	Off	
Show Settings Restore Defaults Ink Levels	Print Preview Job Arranger I	ite	

